

## 常見故障排除

### 1. 功能怪怪的:

**可能 1.:** 手機太久沒關機重開, 或手機藍芽有小問題.

**對應方式:** 手機先刪除配對, 然後手機關機, 然後手機重新開機, 然後手機重新配對耳機.

**可能 2.:** 座墊下置物空間較擠, 壓迫到主機按鈕, 造成按鈕卡住或訊號異常.

**對應方式:** 請取下主機後, 再將安全帽放座墊下

**可能 3.:** 進水, 有 3 個原因(人為因素):

- a. 沒注意,不小心
- b. 接頭沒插好
- c. 沒有定期檢查並塗 silicon

**對應方式:**

- a. **進水搶救:** 吹風機吹, 再放電子防潮箱 (接頭朝下,如果有水才能流出)
- b. **平時防水:**接頭請依照中文說明書, 塗上 silicon (包裝盒內有附), 以達到 IP67 防水等級, 每 3 個月檢查一次, 然後視需要再作塗抹.

### 2. 聲音怪怪的:

**可能 1.:** 接點有雜質,造成接觸有問題

**對應方式:** 多插拔插拔幾次, 或吹風機吹一吹就好了.

**可能 2.:** 潮濕, 濕氣重, 造成接觸有問題

**對應方式:** 放電子防潮箱就好了

**可能 3.:** 麥克風所在位置偵測到的音量小, 所以在自動調整音量模式下

沒有把音量加大, 或是反而把音量調小.

**對應方式:** 程式是廣泛性設計, 沒有剛好符合你的安全帽, 請改用手動音量模式

**可能 4.:** 麥克風有方向性, MIC 字樣及 3 角形要面向嘴巴, 靠近嘴巴

**對應方式:** 調整麥克風到 MIC 字樣及 3 角形面向嘴巴, 靠近嘴巴

**可能 5.:** 耳機沒有對準耳朵, 或安全帽耳洞深, 導致耳機離耳朵太遠

**對應方式:** 請移動耳機位置 或將耳機墊高

**可能 6.:** 各種功能的音量是"獨立調整", 電話已調大聲, 但對講忘了調大聲

**對應方式:** 在對講功能模式下, 需獨立調整音量.